

DOMEČEK GEORGE

CZ

POZOR!

Pouze k domácímu použití!
Pro venkovní použití!

SK


POZOR!

Iba na domáce použitie!
Pre vonkajšie použitie!

EN

WARNING!

Only for private, non-commercial purposes!
Outside use only!



CZ POZOR! Není vhodné pro děti do 3 let. Riziko zranění a nehody uživatele.

SK POZOR! Nie je vhodné pre deti do 3 rokov. Riziko zranenia a nehody užívateľa.





EN WARNING! It is not allowed for children under 3 years old. Risk of fall and injury.






















CZ POZOR! Maximální počet uživatelů- 3 osoby. Maximální hmotnost uživatele- 50 kg.










SK POZOR! Maximálny počet užívateľov- 3 osoby. Maximálna hmotnosť užívateľa- 50 kg.










EN WARNING! Maximum number of user- 3, maximum weight of user- 50 kg.







Nr	Element	Szt.
1		4
2		3
3		2
4		2
5		8
6		25
7		1
8		2
9		1



Nr	Element	Szt.
10		2
11		2
12		2
13		2
14		1
15		1
16		1
17		1
18		5
19		2



Nr	Element	Szt.
20		2
21		1
22		1
23		1
24		2
25		4
26		4
27		3
28		2



Nr	Element	Szt.
A	 5,0x70	60
B	 4,0x50	36
C	 4,0x40	280
D	 3,5x35	36
E	 3,0x30	31
F	 2,5x12	10
G		160
H	 8,0x40	8
I*	 * Option Varianta	4


























D





19






20


D







* Varianta Option



Pre demontáž strednej časti zábradlí
vyskrutkujte označené šrouby.

