














# NÁVOD NA MONTÁŽ RK-041

Ax1	Bx1	Ox1	Dx1	Fx1	Gx1	Ex1
<i>OPĚRÁK</i> 	<i>SEDÁK</i> 	<i>OVÁL</i> 	<i>SPORKA</i> <i>DLUŽÍ</i> 	<i>BOK P</i> 	<i>BOK L</i> 	
Hx12 	Jx8 	Kx1 <i>SPORKA</i> <i>KRÁTKÁ</i> 	Mx3 	<i>KOLÁNY</i> 		


KROK 1




KROK 2



KROK 3



KROK 4



KROK 5

