# PALERMO SL - 190








| | | |
|---|---|---|
| A1 ϕ 8x36 x16 | B5 x16 | B4 x16 |
| G5 #15 x16 | G4 ϕ 5 x12 | G7 x12 |
| E1 Kr0 x4 | D10 3,5x13 x10 | |
| E2 H0 x4 | I2 x4 | |
| Ek2 6,3x13 x8 | B3 x6 | |
| L1 x1 | UL L-32 x3 | |
| KR2 x1 | UP6 4x30 x6 | |
| D22 4x40 x1 | G2 S-4 x1 | |

# PALERMO SL - 190





## 2

E1 Kr0 x4

D10 3,5x13 x8










## 3




B3 x6



## 4




UL
L-32
x2
G5
#15
x16
UP6
4x30
x4
G4
ϕ 5
x12
8
6
G5
6
G4
6
7

## 5


L1
3
4
D10
L1




L1
x1
D10
3,5x13
x2
KR2
x1
D22
4x40
x1

a)




b)




c)